立体声功率放大器 用户手册

> J·800 J·1400 J·2500



介绍

功率、可靠性和价格是功率放大器的三大要素。TAPCO的Juice系列: J•800、J•1400和 J•2500 —— 三款功率放大器在这三个方面都是最优秀的。TAPCO在设计开发Juice系列功率放大器的过程中,采用了一套严格的测试系统——甚至,目前不少许多知名品牌的功率放大器都不能完全通过该测试。而Juice系列功率放大器却轻而易举地通过了全部测试。

主要技术特点

- 单声道/立体声/桥接单声道之间可方便地 进行切换。
- 低噪声、低失真设计。
- 每一通道配有30 Hz 低切滤波器开关,便 于后级音箱低频保护。
- 每一通道配有限幅器开关,便于后级音箱 大信号保护。
- 平衡/非平衡1/4" TRS和XLR线路输入插口。
- Speakon® 输出端口。
- 接线柱输出端口。
- dB读数的增益控制旋钮。
- 信号和过载LED显示。
- 变速风扇,散热效率更高。

安全注意事项:

- 仔细阅读并遵循说明书安装、操作。
- 防水防潮,请勿靠近任何水源,请用干布 清洁。
- 防热,请勿靠近任何热源(包括大功率放大器),请勿堵塞任何通风散热开口。
- 保证电源连接正确,接地安全。雷雨情况 下或长期闲置不用时请断开电源。

- 设备损坏时,请送至专门维修地点维修。
- 遵循有关噪声安全标准。

系统设置

- 1. 关闭功率放大器的电源(POWER)开关。
- 2. 将2个电平控制旋钮旋到最小位置。
- 3. 将背板上的低切滤波器(SUBSONIC FIL— TER)开关关闭(OFF),削波限幅(CLIP LIMIT)开关打开(ON)。
- 4. 选择并设置合适的放大器模式:

STEREO 典型设置,用于立体声信号放大。INPUT 1路由至CHANNEL 1输出,IN-PUT 2路由至CHANNEL 2输出。

MONO 可在2个通道上独立放大单声道信号。

BRIDGE 2个输出通道桥接模式,输出功率加倍,通常将INPUT 1用于BRIDGE模式,(INPUT 2悬空,B电平控制旋到最小位置)。

- 5. 采用平衡式电缆连接音频信号信号的输 入、输出。
- 6. 连接合适的交流电源(见主要技术指标)。
- 7. 检查整个系统(包括音源、调音台、音箱)连线正确、电源正常,电源开关打开。
- 8. 打开功率放大器的电源开关,电源(POWER)LED亮。
- 9. 逐渐调大功率放大器的2路输入信号电平控制旋钮,听到音乐,看到信号(SIG)LED闪烁。如果过载(OL)LED闪烁,请关小功率放大器的2路输入信号电平控制旋钮或信号源的输出电平控制(如调音台的主控推子),直到OLLED灭或不是频繁闪烁。
- 10. 关闭整个系统的顺序恰恰相反,请先关闭 功率放大器。

面板功能

1. Level

通道1和通道2的信号电平控制旋钮。增益范围为30 dB左右 (J•800、J•1400和 J•2500的增益范围分别为30 dB, 32 dB, 34 dB),所以旋钮满刻度设计为30 dB。

2 . SIG

用来表示功率放大器的输出级存在信号的 绿色LED,当电平控制旋钮旋到最小位置 (逆时针到底),该LED灭。


3. OL

红色LED, 一旦闪烁, 则表示放大器输出

信号达到最大极限或即将出现削波失真。 频繁或连续闪烁即信号长期处于失真状态,这对后级扬声器系统的影响非常大, 应该立即关小信号(如推下调音台的输 出推子或旋低功率放大器的电平控制旋 钮)。瞬态出现失真或闪烁不是很频繁则 无碍大局。

4. POWER

打开或关闭放大器电源。放大器电源打开时, 开关上方的红色LED亮。



背板功能

5. 电源插口

请将随机电源线的一端插入该插口,另一端插到适配的电源插座上,电源要求: 220V – 240V / 50Hz。

6. 断路器

用来监控功率放大器的电流是否正常。当电源电压不稳定(电涌)或放大器峰值输出过大时,会自动跳开。跳开后请先关闭电源开关,重新推上断路器(BREAK-ER键),然后再次打开电源开关,放大器恢复正常工作。如果断路器再次跳开,则可能出现问题了,请仔细检查以下条件是否满足:

 在立体声状态下每路输出上所连接的 扬声器系统的总的负载应该大于等于 2Ω,在桥接状态下每路输出上所连 接的扬声器系统的总的负载应该大于 等于4Ω。 如果当电平控制旋钮关到最小并且扬 声器系统连接断开情况下断路器还是 跳开,则功率放大器有可能出现故 障。

7. 扬声器系统输出

提供2种连接扬声器系统的端口:接线柱和 Speakon®,两种端口是相互并联的(就同 一通道而论),注意总的阻抗要满足前一 款中提到的要求。

8. 输入

提供2种信号输入端口一 XLR和1/4" TRS,彼此并联,方便连接平衡或非平衡信号。注意请勿将多个信号连接到INPUT 1或INPUT 2端口,但你可以将不用的一个端口用来连接另外一台放大器。

9. 低切滤波器

30 Hz低切(高通)滤波器拨动开关。 Juice系列功率放大器的频响可以延伸到20 Hz以下,但大多数扬声器系统是不能重放 如此低的频率的声音的,不如切除,同时 还能有效去除低频舞台噪声(如脚步声) 和有可能损坏扬声器系统的话筒朴朴声。

10. 削波限幅

保护扬声器系统免受信号削波影响的削波 限幅开关。如果前级没有专门的压缩/限幅 设备或者不是重放电平比较低的背景音乐 的话,建议该开关处于常开状态。

11. 放大器模式

即输入信号在放大器内部路由模式,最常见的是立体声(STEREO)模式,除此之外还有单声道(MONO)和桥接(BRIDGE)模式。


STEREO:接收左右路输入信号(A和B),


然后路由至CHANNEL 1和CHANNEL 2输出, 信号大小通过2个通道电平旋钮分别调节。

MONO:接收单路输入信号(INPUT 1), 然后将信号路由至CHANNEL 1和CHANNEL 2 输出,信号大小通过2个通道电平旋钮分别 调节。


BRIDGE:接收单路输入信号(INPUT 1),然后将2路放大器功率叠加后送至一个(或1组)扬声器系统。通过CHANNEL 1电平控制旋钮调节增益(旋低CHANNEL 2电平控制旋钮到底)。

注意:在单声道(MONO)和桥接(BRIDGE)模式下,INPUT 1和INPUT 2是彼此并联的。这时,可以将INPUT 2 作为"直通"端口,将输入信号路由到另外一台功率放大器。





连线图



常见故障处理

无电流

- 交流电源是否连接正常?
- 电源开关是否打开?
- 电源开关上方的红色LED是否亮?如果连接正常而LED不亮,参见下面的无声音部分。
- 断路器是否跳开?如果是,则重新推上断路器 开关,如果断路器再次跳开,请联系修理。
- 放大器内部的交流电源保险丝熔断,这需要打开机箱修理,请联系修理。

无声音

- 通道电平控制旋钮是否调大?如果没有,逐 渐调大直到听见声音。
- 信号源是否打开?调音台(或其它直接连接 到功率放大器上的信号源设备)来的信号电 平是否足够大?信号显示SIG LED闪烁则表 明信号已经存在。
- 如果扬声器系统以桥接(BRIDGE)模式连接,请检查放大器模式开关是否设置桥接(BRIDGE)模式。
- 是否放大器由于过热进入热保护状态,请将放大器先关闭,冷却后再启用。
- 扬声器系统是否有问题?

两路声音响度差别较大

- 2个输入电平控制旋钮是否置于同样位置?
- 信号源的左右信号是否平衡?
- 扬声器系统的阻抗是否匹配?如果两路连接的扬声器系统的阻抗不同,音量电平自然不同。
- 试着将2路交换一下:先关掉放大器,交换 放大器上扬声器系统连线,再打开放大器。
 如果情况仍然如此,那很可能连接线有问

题;如果2路情况正好反转,则可以确定问题出现在混音器、放大器或前级信号线。

立体声音乐总是偏重于一侧。低音也不算很好听

- 检查是否有一侧的扬声器系统的极性接反了。
- 低音最好不要放在房间中央,最好放在墙角或一侧墙边,这样可靠墙面反射增强低音效果。

随着音乐渐强, 放大器反而关闭了

- 检查是否过载,确保过载(OL) LED不处 于连续闪烁状态,否则请调低信号源信号或 旋低放大器的电平控制旋钮。
- 检查前后通风开口是否被堵上?

音质不好

- 是否太响或失真?如果是,请调低信号源信号或旋低放大器的电平控制旋钮。
- 信号输入端口是否连接可靠?
- 如果可能,用耳机监听一下调音台的输出信号,检查一下问题是否出在前级调音台,而不是后级功率放大器。

噪声/交流声

- 检查调音台和放大器之间的信号连线,确保 全部连线良好可靠。
- 信号线请勿靠近交流电源线、电源变压器及 其它可能产生射频辐射的设备。
- 同一交流电源回路上是否同时接有调光设备 或其它可控硅设备?如有,请分开不同电源 回路或采用电源滤波器。
- 如果可能,用耳机监听一下调音台的输出信号,检查一下问题是否出在前级调音台,而不是后级功率放大器。

Juice系列功率放大器的主要技术指标:

型号	J • 800	J • 1400	J • 2500
20Hz-20kHz双通道连续正弦波功率			
2Ω	480 W	800 W	1400 W
4Ω	300 W	450W	750 W
8Ω	205 W	310W	575 W
20Hz-20kHz桥接单通道连续正弦波功率			
4Ω	800 W	1400 W	2500 W
8Ω	560 W	900 W	1500 W
频率响应	5 Hz – 50 kHz (+0, –3 dB)		
总谐波失真+SMPTE互调失真	< 0.03% @ 8Ω,20Hz – 20kHz		
信噪比	> 100 dB @ 4Ω,额定功率以下		
通道分离度	> 90 dB @ 1 kHz		
阻尼因子	> 300 @ 1 kHz 以下		
输入阻抗	20 kΩ 平衡,10 kΩ 非平衡		
输入灵敏度	1.15 V (+3.4 dBu) @ 4Ω,额定功率		
增益	30dB	32dB	34dB
最大输入电平	9.75 Vrms (+22 dBu)		
开关延时	2.5S		
低切滤波器	– 9 dB @ 30 Hz		
放大器类型	AB类	AB类	H类
散热	双速风扇+前后对流		
显示器	A/B通道:信号/过载显示;电源显示		
电流消耗			
空闲:	0.5A	0.5A	1.0A
音乐, @8Ω:	3.9A	5.1A	8.1A
音乐,@4Ω:	5.0A	6.7A	10.0A
音乐, @2Ω:	7.0A	10.6A	17.2A
电源	220V – 240V / 50Hz		
尺寸	89mm(高)/483mm(宽)/400mm(深)		
重量	19.8kg	22.0kg	25.5kg

厂方保留由于产品设计、元件及生产工艺更新所引起的技术参数变更权利。



中国总部

地址: 上海市浦东新区民生路1518号金鹰大厦A幢1102室

邮编: 200135

电话: 021-6104 9266 传真: 021-6104 9267

广州办事处

地址:广州市建设六马路33号宜安广场

2504室

邮编: 510064

电话: 020-8363 4155 8363 4355

传真: 020-8363 4733

北京办事处

地址: 北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦703室

邮编: 100020

电话: 010-8591 0563 / 8591 0565

传真: 010-8591 0561